

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>655</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>94</b>
Ø galets CB [mm]	<b>30</b>
	<b>Couronne ABS largeur 8 mm</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	03.1999 >
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6	107 ch	09.1999 > 09.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	107 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	115 ch	01.2001 > 08.2003

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.