

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur non comprimée [mm]	<b>765</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>
	<b>Montage sans goupille CB</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C066, C068)	58 ch	12.1998 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 (C067)	54 ch	12.1998 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C060)	60 ch	08.2004 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	75 ch	01.2001 >
TWINGO Société (S06_) - 1.2 (S066, S068)	58 ch	12.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.