

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>710</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>74</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>
	<b>Arbre Ø 40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TALBOT</b>		
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	01.1978 > 08.1981
	60 ch	09.1975 > 07.1977
	68 ch	07.1975 > 07.1977
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	07.1975 > 07.1977
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	11.1978 > 08.1980
	86 ch	11.1978 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.