

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	525
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d.	94 ch	01.1993 > 12.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 16V	137 ch	01.1993 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	01.1993 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	01.1993 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.LL, 154.PL)	115 ch	01.1993 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2500 TDE	105 ch	01.1993 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2500 V6	162 ch	06.1993 > 08.1996

LANCIA		
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	201 ch	10.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	01.1993 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 16V (834FA)	152 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AL)	177 ch	04.1989 > 03.1993
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	201 ch	11.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)	116 ch	01.1993 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.