

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>920</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>
	<b>Arbre Ø 40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TALBOT</b>		
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	10.1978 > 01.1980
SOLARA - 1.6	69 ch	07.1982 > 04.1984
	73 ch	09.1981 > 10.1984
	88 ch	02.1980 > 06.1981
	90 ch	09.1981 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.