

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	600
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	89
Nb de cannelures CB	25
Ø épaulement CB [mm]	40


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LAND ROVER		
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.5 V6	177 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.