

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>555</b>
Nb de cannelures CR	<b>40</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>31</b>
Ø bol CB [mm]	<b>92</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>44</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 SD4	190 ch	08.2010 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4	150 ch	08.2010 >
	150 ch	10.2006 >
	152 ch	01.2007 >
	160 ch	10.2006 >
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4 4x4	156 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.