

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	520
	pour véhicule sans système antiblochage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
CONSUL (GGFL) - 3000	138 ch	01.1972 > 12.1974
CONSUL Coupe (GGCL) - 3000	138 ch	01.1972 > 12.1974
CONSUL Turnier (GGNL) - 3000	138 ch	01.1972 > 12.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.6	107 ch	12.1975 > 08.1977
	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.6	107 ch	01.1976 > 08.1977
	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 3.0	138 ch	01.1972 > 02.1976
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i 24V	207 ch	10.1994 > 08.1998

FORD		
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i 24V	207 ch	10.1994 > 08.1998
VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD Syncro	70 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9 Syncro	78 ch	02.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.0	70 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 Syncro	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	01.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9 Syncro	78 ch	11.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9 Syncro	78 ch	12.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.