

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>663</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 i 16V	112 ch	07.1994 > 08.1996
	115 ch	02.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) (GBP) - 2.0 i 16V	132 ch	12.1994 > 08.1996
	136 ch	02.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) (GBP) - 2.5 i 24V	170 ch	07.1994 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 2.0 i 16V	136 ch	02.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 2.5 i 24V	170 ch	07.1994 > 08.1996
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 i	115 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) (BAP) - 2.0 i	131 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) (BAP) - 2.5 24V	170 ch	09.1996 > 11.2000
	170 ch	06.2000 > 11.2000

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.