

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>785</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>32</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>86</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>28</b>
Ø bol CB [mm]	<b>84</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>46</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>JAGUAR</b>		
X-TYPE (CF1) - 2.5 V6	196 ch	06.2001 >
X-TYPE (CF1) - 3.0 V6	230 ch	06.2001 >
X-TYPE Estate - 2.5	196 ch	02.2004 >
X-TYPE Estate - 3.0	230 ch	02.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.