

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm] | 440 |
| Nb de cannelures CR | 25 |
| | pour véhicule sans système antiblocage |
| Ø des trous de fixation [mm] | 8 |
| Nombre de trous de fixation | 6 |
| Ø bol CR [mm] | 90 |
| Ø bol CB [mm] | 100 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| LANCIA | | |
|--|--------|-------------------|
| TREVI (828DB) - 1600 (828DB03) | 100 ch | 05.1980 > 01.1987 |
| TREVI (828DB) - 2000 i.e. | 122 ch | 05.1980 > 01.1987 |
| TREVI (828DB) - 2000 Volumex (828DB17) | 135 ch | 08.1983 > 05.1985 |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.