

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>500</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>LANCIA</b>		
DELTA (79-94) (831) - 1.5 (831AB.025)	86 ch	12.1982 > 12.1992
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo	131 ch	10.1983 > 12.1986
	166 ch	08.1986 > 05.1993
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020)	140 ch	08.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 1.6 HF Turbo (831AB.020S)	132 ch	04.1987 > 03.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	196 ch	03.1989 > 09.1991
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)	166 ch	11.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)	181 ch	10.1987 > 02.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	177 ch	12.1986 > 12.1992

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.