

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PORSCHE</b>		
911 (64-89) - 2.3 E	165 ch	08.1971 > 12.1973
911 (64-89) - 2.3 S	190 ch	08.1971 > 01.1976
911 (64-89) - 2.3 T	130 ch	01.1972 > 12.1973
	140 ch	08.1971 > 12.1973
911 (64-89) - 2.7	150 ch	09.1973 > 08.1975
	165 ch	09.1975 > 06.1977

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.