

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	538
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	60
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE V (97-03) (638/2) - V 200 (638.214, 638.294)	129 ch	02.1997 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 (638.234, 638.294)	143 ch	10.1996 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 230 TD (638.274)	98 ch	09.1996 > 07.2003
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 280 (638.244, 638.294)	174 ch	08.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 108 D 2.3 (638.164)	79 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 110 TD 2.3 (638.174)	98 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 113 2.0 (638.114, 638.194)	129 ch	02.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 114 2.3 (638.134, 638.194)	143 ch	12.1996 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 108 D 2.3 (638.064)	79 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 110 D 2.3 (638.074)	98 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 113 2.0 (638.014, 638.094)	129 ch	03.1997 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 114 2.3 (638.034, 638.094)	143 ch	03.1997 > 07.2003

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.