

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>845</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>29X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>45</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2 4x4	95 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2 4x4	109 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 113 CDI 2.2 4x4	136 ch	09.2010 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2 4x4	150 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2	150 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.