

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>810</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	105 ch	09.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
	125 ch	03.1998 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	07.1995 > 12.2003
	140 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	07.2000 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	105 ch	12.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999

<b>VOLVO</b>		
(suite) V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	122 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004
	125 ch	03.1998 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	07.1995 > 06.2004
	140 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	07.1999 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.