

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>102</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0	180 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5	170 ch	06.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0	180 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5	170 ch	11.1999 > 09.2002
S70 (874) - 2.0	126 ch	01.1997 > 12.1998
	143 ch	01.1997 > 12.1998
	163 ch	01.1997 > 12.1998
	180 ch	01.1997 > 12.1998
S70 (874) - 2.4	170 ch	01.1997 > 12.1998
S70 (874) - 2.5	144 ch	01.1997 > 12.1998
	165 ch	06.1998 > 12.1998
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 12.1998
	143 ch	01.1997 > 12.1998
	163 ch	01.1997 > 12.1998
	180 ch	01.1997 > 12.1998
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 03.2000

## VOLVO

(suite) V70 (97-00) Break (P80\_) - 2.5

165 ch

06.1998 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.