

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>102</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0	180 ch	03.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Cabriolet - 2.5	170 ch	06.1998 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0	180 ch	03.1997 > 09.2002
C70 (97-06) Coupe - 2.5	170 ch	11.1999 > 09.2002
S70 (874) - 2.0	126 ch	01.1997 > 12.1998
	143 ch	01.1997 > 12.1998
	163 ch	01.1997 > 12.1998
	180 ch	01.1997 > 12.1998
S70 (874) - 2.4	170 ch	01.1997 > 12.1998
S70 (874) - 2.5	144 ch	01.1997 > 12.1998
	165 ch	06.1998 > 12.1998
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	126 ch	01.1997 > 12.1998
	143 ch	01.1997 > 12.1998
	163 ch	01.1997 > 12.1998
	180 ch	01.1997 > 12.1998
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5	144 ch	01.1997 > 03.2000
	165 ch	06.1998 > 03.2000