

## DONNEES TECHNIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | <b>580</b>                                    |
| Nb de cannelures CR     | <b>36</b>                                     |
|                         | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Filetage (CR)           | <b>F10X150</b>                                |
| Ø épaulement CR [mm]    | <b>56</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]           | <b>88</b>                                     |
| Nb de cannelures CB     | <b>26</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]           | <b>85</b>                                     |
| Ø épaulement CB [mm]    | <b>40</b>                                     |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>VOLVO</b>                    |        |           |
|---------------------------------|--------|-----------|
| C30 - 1.6 D2                    | 115 ch | 10.2010 > |
| S40 (04-12) (MS) - D4           | 177 ch | 10.2010 > |
| V40 (2012-) 3/5 portes - 1.6 D2 | 114 ch | 03.2012 > |
| V50 (MW) - 1.6 D2               | 114 ch | 01.2010 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.