

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>555</b>
Nb de cannelures CR	<b>40</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>F10X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>92</b>
Nb de cannelures CB	<b>31</b>
Ø bol CB [mm]	<b>93</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>36</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
XC60 Break (09-17) - 2.4 D AWD	163 ch	05.2008 >
	175 ch	06.2009 > 12.2010
XC60 Break (09-17) - 3.2	243 ch	03.2010 >
XC60 Break (09-17) - 3.2 AWD	238 ch	07.2009 >
XC60 Break (09-17) - D5	215 ch	06.2011 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 151	205 ch	07.2009 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 185	185 ch	05.2008 >
XC60 Break (09-17) - D5 AWD 215	215 ch	06.2011 >
XC60 Break (09-17) - T6	304 ch	03.2010 >
XC60 Break (09-17) - T6 AWD	286 ch	05.2008 >
	329 ch	04.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.