

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>750</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
CADDY (79-96) (14) - 1.5	70 ch	08.1982 > 07.1983
CADDY (79-96) (14) - 1.6	75 ch	01.1983 > 07.1992
	75 ch	10.1982 > 10.1983
CADDY (79-96) (14) - 1.6 D	55 ch	08.1982 > 07.1992
CADDY (79-96) (14) - 1.8	95 ch	08.1985 > 07.1992
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.6	72 ch	04.1986 > 08.1987
	75 ch	08.1983 > 08.1987
GOLF (74-83) Cabriolet (155) - 1.8	90 ch	08.1983 > 08.1987
	95 ch	08.1983 > 08.1987
	98 ch	08.1989 > 03.1993
	112 ch	08.1982 > 08.1987
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.3	60 ch	08.1980 > 12.1983
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.6	70 ch	08.1983 > 07.1984
	72 ch	04.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1983 > 12.1989
	85 ch	08.1980 > 04.1984

## VOLKSWAGEN

(suite) SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.6	110 ch	08.1980 > 07.1982
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.8	90 ch	08.1983 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.