

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>555</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 > 05.2003

<b>SEAT</b>		
LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4	60 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4 16V	75 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
	101 ch	02.1997 >
	102 ch	11.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	101 ch	07.1998 >
	102 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.4	75 ch	06.2004 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.4 16V	75 ch	03.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.6	101 ch	10.1998 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.4 16V	75 ch	09.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.6	100 ch	05.1999 > 05.2005
	102 ch	08.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.4 16V	75 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.