

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>820</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
ALTEA (5P1) - 1.4 16V	86 ch	05.2006 >
ALTEA (5P1) - 1.6	102 ch	03.2004 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.6	102 ch	09.2005 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 1.6	102 ch	10.2004 > 05.2009

<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6	102 ch	06.2004 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.6	102 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.6	102 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.