

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	600
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	51
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.3	55 ch	05.1972 > 07.1978
	60 ch	05.1972 > 07.1978
80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.5	75 ch	05.1972 > 08.1975
	85 ch	05.1972 > 07.1976
80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.6	75 ch	09.1975 > 07.1978
	85 ch	09.1975 > 07.1978
80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.6 GT	100 ch	09.1973 > 07.1976
80 (1972-78) (80, 82, B1) - 1.6 GTE	110 ch	01.1976 > 07.1978

VOLKSWAGEN		
PASSAT (73-81) (32) - 1.3	55 ch	05.1973 > 07.1980
	55 ch	05.1973 > 01.1978
	60 ch	05.1973 > 01.1978
PASSAT (73-81) (32) - 1.5	75 ch	07.1973 > 12.1975
	86 ch	05.1973 > 12.1975
PASSAT (73-81) (32) - 1.5 D	50 ch	08.1977 > 07.1980
PASSAT (73-81) (32) - 1.6	72 ch	08.1975 > 07.1980
	85 ch	08.1975 > 07.1980
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.3	55 ch	05.1973 > 07.1980
	55 ch	05.1973 > 01.1978
	60 ch	10.1973 > 01.1978
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.5	75 ch	10.1973 > 08.1975
	86 ch	10.1973 > 12.1975
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.5 D	50 ch	02.1977 > 07.1980
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.6	75 ch	02.1976 > 07.1980
	85 ch	08.1975 > 07.1980
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.6 D	54 ch	02.1979 > 07.1980
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.6 i	110 ch	06.1978 > 07.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.