

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>596</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS


<b>AUDI</b>		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.2 quattro (85Q)	136 ch	08.1982 > 07.1984
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.2	136 ch	10.1984 > 03.1987
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.2 E quattro	136 ch	11.1984 > 03.1987
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.2 E	136 ch	04.1987 > 07.1991
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.1 GT	131 ch	09.1982 > 08.1984
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.2 quattro	136 ch	10.1984 > 10.1988
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.2 GT	115 ch	07.1981 > 10.1987
	136 ch	09.1984 > 10.1988
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.3	136 ch	01.1987 > 10.1988
COUPE (1980-88) (81, 85, B2) - 2.3 quattro	136 ch	01.1987 > 10.1988

**VOLKSWAGEN**

PASSAT (80-88) (32B) - 2.2

136 ch

01.1985 > 03.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.