

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>471</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 1.6	47 ch	08.1967 > 07.1970
	50 ch	08.1970 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 1.7	66 ch	08.1971 > 10.1973
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 1.8	68 ch	11.1973 > 07.1975
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 2.0	70 ch	08.1975 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 1.6	50 ch	08.1970 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 1.7	67 ch	08.1971 > 12.1973
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 1.8	68 ch	11.1973 > 07.1975
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 2.0	69 ch	08.1975 > 07.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 plateau - 1.6	50 ch	08.1968 > 07.1979

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.