

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	574
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.0	70 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.