

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>613</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>120</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
K 70 (48) - 1.6	90 ch	09.1972 > 05.1973

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.