

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>855</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>63</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>102</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - 2.0 TDI	84 ch	01.2010 >
	102 ch	01.2010 >
	114 ch	05.2011 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.0 TDI	84 ch	01.2010 >
	102 ch	01.2010 >
	114 ch	01.2012 >
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.0 TDI	84 ch	01.2010 >
	102 ch	01.2010 >
	114 ch	05.2011 >
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.0 TDI	84 ch	01.2010 >
	102 ch	01.2010 >
	114 ch	05.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.