

## DONNEES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm]     | <b>605</b>                                    |
| Longueur non comprimée [mm] | <b>618</b>                                    |
| Nb de cannelures CR         | <b>28</b>                                     |
|                             | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm]        | <b>60</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]               | <b>88</b>                                     |
| Nb de cannelures CB         | <b>27</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]               | <b>84</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>                               |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| ACCORD (97-02) (CE, CF) - 1.9 i (CE7)      | 116 ch | 02.1996 > 10.1998 |
| ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 i LS (CE8)   | 131 ch | 02.1996 > 10.1998 |
| ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.2 i VTEC (CE9) | 150 ch | 02.1996 > 10.1998 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.