

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>600</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>48</b>
Ø bol CR [mm]	<b>76</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>69</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
CHERRY (82-87) (N12) - 1.3	60 ch	05.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3	60 ch	03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3	60 ch	08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3	60 ch	04.1982 > 09.1986

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.