

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	910
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
100 NX (B13) - 1.6	90 ch	03.1990 > 10.1994
100 NX (B13) - 1.6 SR	102 ch	09.1993 > 10.1994
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i	75 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V 4WD	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i	75 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.5	70 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i	75 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	02.1991 > 07.1993
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995

NISSAN		
SUNNY (90-00) Camionnette (Y10) - 1.6 i 16V	90 ch	10.1992 > 03.2000
SUNNY (90-00) Camionnette (Y10) - 1.6 L	102 ch	11.1992 > 04.1996
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 16V 4x4	90 ch	11.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i	90 ch	06.1991 > 03.2000
SUNNY (90-95) Break (Y10) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.