

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>910</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
SUNNY (86-91) (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 05.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.