

## DONNEES TECHNIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Longueur [mm]        | <b>600</b>                                    |
| Nb de cannelures CR  | <b>25</b>                                     |
|                      | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø épaulement CR [mm] | <b>52</b>                                     |
| Ø bol CR [mm]        | <b>86</b>                                     |
| Nb de cannelures CB  | <b>25</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]        | <b>85</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>NISSAN</b>                               |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| SUNNY (86-91) (N13) - 1.5                   | 71 ch  | 06.1986 > 10.1988 |
| SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V           | 110 ch | 02.1987 > 10.1988 |
| SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.5             | 71 ch  | 06.1986 > 10.1988 |
| SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.5             | 71 ch  | 06.1986 > 10.1988 |
| SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.5         | 71 ch  | 06.1986 > 10.1988 |
| SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V | 110 ch | 06.1987 > 05.1989 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.