

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>612</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>68</b>
Ø bol CR [mm]	<b>73</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>71</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>38</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
SEDICI - 1.6 16V 4x4	107 ch	06.2006 >
<b>SUZUKI</b>		
SX4 (GY) - 1.5	99 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.5 VVT	112 ch	07.2010 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT	107 ch	06.2006 >
	120 ch	07.2009 >
SX4 (GY) - 1.6 VVT 4x4	107 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.