

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### SEAT

LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	150 ch	02.2001 >
	150 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
	150 ch	05.2002 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	150 ch	10.2000 > 05.2006
	150 ch	10.2000 > 05.2006

### VOLKSWAGEN

BORA (1J2) - 1.9 TDI	150 ch	05.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	150 ch	05.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	150 ch	05.2001 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	150 ch	05.2001 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	150 ch	05.2000 > 06.2005
	150 ch	05.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	150 ch	02.2000 > 06.2005
	150 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	150 ch	05.2002 > 06.2005
	150 ch	05.2002 > 06.2005

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.