

**PHOTOS**

**APPLICATIONS**
**AUDI**

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	90 ch	09.1996 > 07.2001
	90 ch	09.1996 > 07.2001


**SKODA**

OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	90 ch	07.1998 >
	90 ch	07.1998 >

**VOLKSWAGEN**

BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	90 ch	10.1998 > 06.2001
	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	110 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	90 ch	10.1997 > 05.2004
	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	09.1999 > 06.2001
	115 ch	09.1999 > 06.2001
	115 ch	09.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	90 ch	05.1999 > 05.2006
	90 ch	05.1999 > 05.2006

<b>VOLKSWAGEN</b>		
(suite) GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	110 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
	90 ch	05.1999 > 04.2002
	90 ch	05.1999 > 04.2002
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
	90 ch	01.1998 > 06.2004
	90 ch	01.1998 > 06.2004
POLO (02-09) 3 volumes - 1.9 TDi	101 ch	09.2002 >
	101 ch	09.2002 >
	101 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.