

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### AUDI

A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2000 >
	100 ch	10.2000 >

### SEAT

LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >

### SKODA

OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	100 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >

### VOLKSWAGEN

BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
	101 ch	09.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 06.2005
	101 ch	09.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 >
	101 ch	09.2000 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	105 ch	07.2005 >
	105 ch	07.2005 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.9 TDI	100 ch	06.2003 >
	100 ch	06.2003 >
	105 ch	07.2005 >
	105 ch	07.2005 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.