



PHOTOS



APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 dTi (BB0U, CB0U)	80 ch	02.2000 > 05.2005
	80 ch	02.2000 > 05.2005
	80 ch	02.2000 > 05.2005
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 DTi	80 ch	02.2000 > 05.2001
	80 ch	02.2000 > 05.2001
	80 ch	02.2000 > 05.2001
ESPACE (96-02) (JE0_) - 1.9 dTi (JE0M)	98 ch	02.1999 > 10.2002
	98 ch	02.1999 > 10.2002
	98 ch	02.1999 > 10.2002
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dTi (KC0U)	80 ch	02.2000 >
	80 ch	02.2000 >
	80 ch	02.2000 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dTi (FC0U)	80 ch	02.2000 >
	80 ch	02.2000 >
	80 ch	02.2000 >
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dTi (B56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
	98 ch	10.1997 > 03.2001
	98 ch	10.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dTi (K56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
	98 ch	10.1997 > 03.2001
	98 ch	10.1997 > 03.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dT (BA0K, SA0K, BA0Y, SA0Y)	90 ch	01.1996 >
	90 ch	01.1996 >
	90 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U)	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
	98 ch	03.1999 > 02.2001

RENAULT		
(suite) MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 02.2001
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA1U)	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 >
	90 ch	09.1996 >
	90 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA1U)	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 09.1999
	90 ch	01.1997 > 09.1999
	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	04.1997 > 09.1999
	98 ch	04.1997 > 09.1999
	98 ch	04.1997 > 09.1999
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	09.1999 > 08.2003
	98 ch	09.1999 > 08.2003
	98 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA1U)	80 ch	02.2001 > 08.2003
	80 ch	02.2001 > 08.2003
	80 ch	02.2001 > 08.2003
VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	95 ch	03.1999 > 07.2000
	95 ch	03.1999 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	95 ch	03.1999 > 07.2000
	95 ch	03.1999 > 07.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.