

PHOTOS



APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.4 TDDi	120 ch	08.2000 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.4 TDdi	120 ch	08.2000 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.