

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique à dépression
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS
MITSUBISHI

CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 DI-D	102 ch	09.2000 > 06.2006
SPACE STAR (DG0) - 1.9 DI-D	102 ch	02.2001 >

NISSAN

INTERSTAR Bus (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 100	101 ch	03.2001 >
PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 80	80 ch	03.2001 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 100	100 ch	09.2002 >
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 80	82 ch	09.2002 >


OPEL

VIVARO Combi (J7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Combi (J7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DI	80 ch	08.2001 >
VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2001 >
VIVARO plateau (E7) - 1.9 Di	82 ch	08.2006 >
VIVARO plateau (E7) - 1.9 DTI	101 ch	08.2006 >

RENAULT

LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dCi (B56W)	107 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dCi (K56W)	107 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0E)	105 ch	06.2001 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0R)	100 ch	10.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0E)	105 ch	06.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0R)	100 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F)	102 ch	02.2001 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dCi (DA05, DA1F)	102 ch	02.2001 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi (JA05, JA1F)	102 ch	11.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi RX4	102 ch	11.2000 > 08.2003
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 100	101 ch	03.2001 >
TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 80	82 ch	03.2001 >

VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	102 ch	07.2000 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	102 ch	07.2000 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.