

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fonctionnement           | <b>Wastegate</b>                |
| Commande                 | <b>pneumatique à dépression</b> |
| Restriction du fabricant | <b>GARRETT</b>                  |
| Type de turbo            | <b>Simple</b>                   |
| Norme gaz d'échappement  | <b>Euro 3</b>                   |
| Accessoires              | <b>avec joints</b>              |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### MITSUBISHI

|                                    |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D           | 102 ch | 09.2000 > 06.2006 |
| CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 DI-D | 102 ch | 09.2000 > 06.2006 |
| SPACE STAR (DG0) - 1.9 DI-D        | 102 ch | 02.2001 >         |

### NISSAN

|                                       |        |           |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| INTERSTAR Bus (X70) - dCi 80          | 82 ch  | 07.2002 > |
| INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 80  | 82 ch  | 07.2002 > |
| PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 100         | 101 ch | 03.2001 > |
| PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 80          | 80 ch  | 03.2001 > |
| PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 100 | 100 ch | 09.2002 > |
| PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 80  | 82 ch  | 09.2002 > |


### OPEL

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| VIVARO Combi (J7) - 1.9 DI    | 80 ch  | 08.2001 > |
| VIVARO Combi (J7) - 1.9 DTI   | 101 ch | 08.2001 > |
| VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DI  | 80 ch  | 08.2001 > |
| VIVARO Fourgon (F7) - 1.9 DTI | 101 ch | 08.2001 > |
| VIVARO plateau (E7) - 1.9 Di  | 82 ch  | 08.2006 > |
| VIVARO plateau (E7) - 1.9 DTI | 101 ch | 08.2006 > |

### RENAULT

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dCi (B56W)           | 107 ch | 09.1999 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dCi (K56W)          | 107 ch | 09.1999 > 03.2001 |
| LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi                      | 107 ch | 03.2001 >         |
| LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0E)               | 105 ch | 06.2001 >         |
| LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.9 dCi (BG0R)               | 100 ch | 10.2001 >         |
| LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi            | 107 ch | 03.2001 >         |
| LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0E)     | 105 ch | 06.2001 >         |
| LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.9 dCi (KG0R)     | 100 ch | 10.2001 >         |
| MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80                | 82 ch  | 11.2001 >         |
| MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dCi 80           | 82 ch  | 11.2001 >         |
| MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F)         | 102 ch | 02.2001 >         |
| MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F)   | 102 ch | 02.2001 >         |
| MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 102 ch | 02.2001 >         |
| MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dCi (DA05, DA1F)   | 102 ch | 02.2001 > 08.2003 |
| SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi (JA05, JA1F)         | 102 ch | 11.2000 > 08.2003 |
| SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi RX4                  | 102 ch | 11.2000 > 08.2003 |
| TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 100                  | 101 ch | 03.2001 >         |
| TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 1.9 dCi 80                   | 82 ch  | 03.2001 >         |
| TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 100          | 101 ch | 03.2001 >         |
| TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 1.9 dCi 80           | 82 ch  | 03.2001 >         |

| <b>VOLVO</b>                    |        |                   |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI       | 102 ch | 07.2000 > 12.2003 |
| V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI | 102 ch | 07.2000 > 06.2004 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.