

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

DACIA		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 65 (LS0J)	65 ch	09.2005 >
NISSAN		
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi	65 ch	08.2003 >
KUBISTAR Camionnette - 1.5 dCi	65 ch	
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	65 ch	01.2003 >
RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.5 dCi (BB07, CB07)	65 ch	06.2001 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.5 dCi	65 ch	06.2001 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.5 dCi	65 ch	02.2010 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	12.2002 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.5 dCi	65 ch	04.2002 >
	68 ch	02.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.