

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (2004-) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 2.0 HDi	136 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2007 >
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
PEUGEOT		
307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
307 CC (3B) - 2.0 HDi 135	136 ch	06.2005 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136	136 ch	09.2007 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 140	140 ch	08.2008 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 Coupe (6C_) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
508 (2010-) - 2.0 HDi	136 ch	11.2010 >
	140 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 2.0 HDi	136 ch	11.2010 >
	140 ch	11.2010 >
607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	136 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.