

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
SKODA		
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	110 ch	10.1998 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	115 ch	12.1998 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	09.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
	115 ch	05.1999 > 06.2001
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	90 ch	01.1998 > 06.2004
POLO (02-09) 3 volumes - 1.9 TDi	101 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.