

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	86 ch	04.2010 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 85	86 ch	09.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	86 ch	09.2007 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.5 dCi	86 ch	03.2008 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.5 dCi	86 ch	03.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 85	86 ch	11.2008 >
NISSAN		
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	86 ch	03.2006 >
NV200 - 1.5 dci	86 ch	02.2010 >
NV200 EVALIA - 1.5 dci	86 ch	07.2010 >
RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.5 dCi (BB3N, CB3N)	84 ch	02.2007 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.5 dCi	86 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.5 dCi (KR0F)	86 ch	02.2008 >
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	86 ch	02.2010 >
GRAND SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	04.2009 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	84 ch	06.2005 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 85	86 ch	02.2008 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
MEGANE (2008-) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	86 ch	12.2009 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	86 ch	12.2004 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.