

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

### CITROËN


JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >

### FIAT

DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
---	--------	-----------

### PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.