

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Fonctionnement           | VNT (Géométrie Variable) |
| Commande                 | pneumatique              |
| Restriction du fabricant | GARRETT                  |
| Type de turbo            | Simple                   |
| Norme gaz d'échappement  | Euro 4                   |
| Accessoires              | avec joints              |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### HYUNDAI

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi         | 140 ch | 01.2006 > |
| TUCSON (04-10) (JM) - 2.0 CRDi Allroad | 140 ch | 01.2006 > |

### KIA

|                                       |        |           |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| MAGENTIS (MG) - 2.0 CRDi              | 150 ch | 04.2006 > |
| SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi     | 136 ch | 01.2006 > |
|                                       | 136 ch | 01.2006 > |
|                                       | 140 ch | 01.2006 > |
|                                       | 150 ch | 09.2008 > |
| SPORTAGE (04-10) (JE_) - 2.0 CRDi 4WD | 140 ch | 01.2006 > |
|                                       | 150 ch | 09.2008 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.