

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS


BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 01.2002
	128 ch	09.2000 > 04.2002
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	02.2002 > 06.2006

<b>FIAT</b>		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD	128 ch	11.2000 > 04.2002
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	07.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD	128 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD 4x4	128 ch	10.2002 >

<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi Allroad	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	10.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi	126 ch	10.2000 > 11.2001
	128 ch	11.2000 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi Allroad	126 ch	10.2000 > 11.2001
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi	126 ch	09.2005 > 09.2009
	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi	128 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi 4x4	128 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.