

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique à dépression</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### CITROËN

JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 110	109 ch	01.2002 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi	109 ch	12.2003 > 10.2006
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.2003 > 10.2006
XSARA (N1) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005

### PEUGEOT

307 (3A/C) - 2.0 HDi 110	107 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.